

Instrukcja montażu namiotów ekspresowych


1. Umieście stelaż w centrum miejsca, gdzie ma być rozłożony. Stańcie naprzeciwko siebie, złapcie namiot za nogi, podnieście i wykonajcie ostrożnie krok-dwa kroki w tył, aż do rozciągnięcia ramion.



2. Złapcie za szable (jak na rysunku obok) i powoli oddalajcie się od siebie, rozsuwając namiot, aż do rozciągnięcia na cały wymiar namiotu. Uwaga – nie ciągnijcie za szable, namiot powinien rozsuwać się automatycznie w miarę oddalania się!



3. Podejdź do nogi namiotu. Naciągnij poszycie aż zaczepi się o cały rzep na nodze – nie dalej - spowoduje to uszkodzenie poszycia! Następnie jedną ręką przytrzymaj nogę od góry, a drugą przesunąć ślizgacz aż do momentu zablokowania. Powtórz czynność przy wszystkich nogach.



4. Stańcie w dwie osoby po jednej stronie namiotu. Podnieście jedną stronę namiotu, jednocześnie wysuwając nogę, aż do momentu zablokowania na wybranym poziomie wysokości. Powtórzcie to na każdej stronie. Uwaga – wszystkie nogi muszą być ustawione na tej samej wysokości!



UWAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI:

- Nie składać mokrego poszycia
- przy wietrze 1-10km/h zastosować linki i szpilki
- przy wietrze 10-30km/h zastosować obciążenia namiotu
- powyżej 30km/h należy opuścić namiot do ziemi
- nie pozostawiać namiotu bez opieki

Gwarancji nie podlega produkt, jeżeli nie był użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcja montażu namiotów ekspresowych


1. Umieść stelaż w centrum miejsca, gdzie ma być rozłożony. Stańcie naprzeciwko siebie, złapcie namiot za nogi, podnieście i wykonajcie ostrożnie krok-dwa kroki w tył, aż do rozciągnięcia ramion.



2. Złapcie za szable (jak na rysunku obok) i powoli oddalajcie się od siebie, rozsuwając namiot, aż do rozciągnięcia na cały wymiar namiotu. Uwaga – nie ciągnijcie za szable, namiot powinien rozsuwać się automatycznie w miarę oddalania się!



3. Podejdź do nogi namiotu. Naciągnij poszycie aż zaczepi się o cały rzep na nodze – nie dalej - spowoduje to uszkodzenie poszycia! Następnie jedną ręką przytrzymaj nogę od góry, a drugą przesunąć ślizgacz aż do momentu zablokowania. Powtórz czynność przy wszystkich nogach.



4. Stańcie w dwie osoby po jednej stronie namiotu. Podnieście jedną stronę namiotu, jednocześnie wysuwając nogę, aż do momentu zablokowania na wybranym poziomie wysokości. Powtórzcie to na każdej stronie. Uwaga – wszystkie nogi muszą być ustawione na tej samej wysokości!



UWAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI:

- Nie składać mokrego poszycia
- przy wietrze 1-10km/h zastosować linki i szpilki
- przy wietrze 10-30km/h zastosować obciążenia namiotu
- powyżej 30km/h należy opuścić namiot do ziemi
- nie pozostawiać namiotu bez opieki

Gwarancji nie podlega produkt, jeżeli nie był użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje wyroby wyprodukowane przez FHU MP TENT z siedzibą w Pobiednej ul. Strzelecka 19. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę, dalej nazywanego Gwarantem na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Producent deklaruje, że namiot został wykonany z najwyższą starannością. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków, Zamawiający ma prawo wnieść reklamację drogą listowną lub mailową na adres info@namioty.org.pl do Producenta w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady lub braku. Reklamacje nie mogą być rozpatrywane drogą telefoniczną. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub braku, informację o dacie ich stwierdzenia, a także dokumentację zdjęciową je potwierdzającą. Producent w terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnej reklamacji udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Producent w piśmie lub mailowo poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie odbioru przedmiotu reklamacji. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie i zabezpieczony do transportu. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady lub braku w terminie 21 dni od daty dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby Producenta. Producent poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie dostarczenia naprawionego towaru.
3. Gwarancją objęte są produkty określone w dowodzie zakupu.
4. Gwarancja udzielona zostaje na okres 12 miesięcy, liczony od daty widocznej na dowodzie zakupu przez Sprzedawcę, od którego Zamawiający nabył reklamowany produkt. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany produktu na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do wymienionego produktu.
5. Namiotu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
6. Gwarancja nie obejmuje
 - uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad
 - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, zmian lub napraw produktu
 - uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż wyprodukowane lub stosowane przez Producenta
 - uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu
 - uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych pożar, powódź, uderzenie pioruna, opady deszczu i śniegu, wiatr oraz inne kłęski żywiołowe
 - odbarwień powierzchni lakieru
 - produktów przecenionych, jako niepełnowartościowych
 - zabrudzeń, wyblaknięcia w wyniku nadmiernego działania promieniowania UV
7. Namioty MP TENT nie są przystosowane do eksploatacji w warunkach zimowych.
8. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.
9. Zamawiający ma obowiązek zakotwiczenia namiotu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
10. Towar może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty zakupu gdy:
 - brak śladów użytkowania
 - w oryginalnym opakowaniu
 - na koszt Zamawiającego

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje wyroby wyprodukowane przez FHU MP TENT z siedzibą w Pobiednej ul. Strzelecka 19. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę, dalej nazywanego Gwarantem na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Producent deklaruje, że namiot został wykonany z najwyższą starannością. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub braków, Zamawiający ma prawo wnieść reklamację drogą listowną lub mailową na adres info@namioty.org.pl do Producenta w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady lub braku. Reklamacje nie mogą być rozpatrywane drogą telefoniczną. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub braku, informację o dacie ich stwierdzenia, a także dokumentację zdjęciową je potwierdzającą. Producent w terminie 7 dni od dnia doręczenia kompletnej reklamacji udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Producent w piśmie lub mailowo poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie odbioru przedmiotu reklamacji. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie i zabezpieczony do transportu. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady lub braku w terminie 21 dni od daty dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby Producenta. Producent poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie dostarczenia naprawionego towaru.
3. Gwarancją objęte są produkty określone w dowodzie zakupu.
4. Gwarancja udzielona zostaje na okres 12 miesięcy, liczony od daty widocznej na dowodzie zakupu przez Sprzedawcę, od którego Zamawiający nabył reklamowany produkt. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany produktu na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do wymienionego produktu.
5. Namiotu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
6. Gwarancja nie obejmuje
 - uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad
 - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, zmian lub napraw produktu
 - uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż wyprodukowane lub stosowane przez Producenta
 - uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu
 - uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych pożar, powódź, uderzenie pioruna, opady deszczu i śniegu, wiatr oraz inne kłęski żywiołowe
 - odbarwień powierzchni lakieru
 - produktów przecenionych, jako niepełnowartościowych
 - zabrudzeń, wyblaknięcia w wyniku nadmiernego działania promieniowania UV
7. Namioty MP TENT nie są przystosowane do eksploatacji w warunkach zimowych.
8. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.
9. Zamawiający ma obowiązek zakotwiczenia namiotu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
10. Towar może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty zakupu gdy:
 - brak śladów użytkowania
 - w oryginalnym opakowaniu
 - na koszt Zamawiającego